

PLA.NET VERTICAL

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

1. Lue kaikki tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset huolellisesti läpi, koska ne sisältävät tärkeää, laitteen turvallista asennusta, käyttöä sekä huoltoa koskevaa tietoa. Säilytä käyttöohjeet luotettavassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
2. Tämä laite on tarkoitettu ruoanvalmistukseen eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tarkoituksenvastaisesta, virheellisestä ja kohtuuttomasta käytöstä.
3. Tarkasta ennen käyttöönottoa, ettei laitteessa ole mahdollisia kuljetusvaurioita. Tarkasta, ettei laitteessa ole merkkejä vahingoista heti pakkauksen purkamisen jälkeen. Jos et ole varma, älä käytä laitetta vaan ota yhteyttä valtuutettuun ja ammattitaitoiseen henkilöön lisätietojen varmistamiseksi. Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenivaah tomuovi jne.) ovat pidettävä lasten ulottumattomissa niiden mahdollisesti vaarallisten riskitekijöiden takia.
4. Sijoita laite tasaisen pinnan päälle lasten ulottumattomiin.
5. Ennen laitteen liittämistä virransyöttöön, tarkasta että laitteen tekniset tiedot vastaavat käytettävää päävirransyöttöä.
6. Käytä ainoastaan mukana toimitettuja virransyöttöjohtoja. Jos muita johtoja on käytettävä, varmista, että niiden ominaisuudet ovat seuraavat: H05VV-F tai suurempi, minimipoikkileikkauksella 3 x 0,75 mm². Jos virtapistoke ja pistorasia ovat yhteensopimattomia, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia laitteelle soveltuvaan malliin. Sähköasentajan on myös varmistettava, että johtojen poikkileikkaus on riittävä laitteen syöttövirtaa varten. Yleisesti suosittelemme käyttämään sovittimia, monipistorasioita tai jatkojohtoja. Jos niiden käyttöä vaaditaan, käytä vain yksittäisiä sovittimia, monisovittimia tai jatkojohtoja, jotka noudattavat voimassaolevia turvamääräyksiä. Tämä varmistaa, että sovittimiin tai jatkojohtoihin merkityä hyväksyttävää virtatasoa tai monisovittimien maksimilähtötehoa ei ylitetä.
7. Käytön aikana Noudata varotoimenpiteitä koska lasi- ja metalliosat kuumenevat käytön aikana. Älä käytä laitetta erityisesti verhojen tai muiden syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
8. Käytä tarkoitukseen soveltuvia varusteita käsiesi suojaamiseksi grillin käytön aikana, tai poistettaessa paistinvarrasta grillistä grillauksen päätyttyä.
9. Laite on sammutettava ja sen virtapistoke on irrotettava pistorasiasta ennen grillin sisä- sekä ulkopuolista puhdistus- tai huoltotoimenpidettä.
10. Puhdista kaikki varusteet (rasvakaukalo, paistinvarras) ennen käyttöä.

11. Puhdista laite aina käytön jälkeen savun tai muun epämiellyttävän hajun välttämiseksi seuraavilla käyttökerroilla. Sammuta laitteen virta, sekä irrota virtapistoke virransyötöstä ennen puhdistustoimenpidettä.
12. Älä upota laitetta veteen.
13. Älä pese laitetta juoksevan veden alla.
14. Puhdista laitteen ulkopinnat kostealla sienellä, laitteen sammutuksen sekä virtapistokkeen irrottamisen jälkeen.
15. Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä.
16. Älä käytä laitetta paljain jaloin.
17. Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta vetämällä sen virtajohdosta tai itse laitteesta.
18. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, auringonpaiste jne.).
19. Älä anna lasten tai vammaisten käyttää tätä laitetta ilman valvontaa.
20. Jos laitteessa on käyttöhäiriöitä tai vikoja, sammuta laite äläkä yritä korjata sitä itse. Laitteen korjaus on suoritettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta alkuperäisiä varaosia käyttämällä. Muussa tapauksessa laiteturvallisuus voi vaarantua.
21. Laite on asennettava yhdenmukaisesti valmistajan ohjeita noudattamalla. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa henkilö-, eläin- tai omaisuusvahingon. Tässä tapauksessa valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
22. Laitteen sähköturvallisuus varmistetaan vain, kun se on kytketty oikein ja virheettömästi maadoitusjärjestelmään voimassaolevia sähköturvallisuusmääräyksiä noudattamalla. Tämä turvallisuusvaatimus on tarkastettava. Jos mikä tahansa sähköjärjestelmään liittyvä kohta on epäselvä, on johdotus tarkastettava pätevän sähköasentajan toimesta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet oikean maadoitusjärjestelmän asennuksen laiminlyönnistä.
23. Tarkasta laitteen tyyppikilvestä, että käytettävän järjestelmän sähköinen lähtöteho ja pistorasiat ovat riittävät laitteen maksimilähtötehoa varten. Jos et ole varma, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan lisätietojen varmistamiseksi.
24. Älä jätä laitetta päälle jos sitä ei käytetä. Irrota virtapistoke aina pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
25. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
26. Valmistajan vastuu päättyy jos näitä varoituksia ei huomioida.
27. Tämä laite noudattaa EY-direktiivin 72/23/EY turvallisuutta koskevia vaatimuksia vahvistaen, että sähköä on käytettävä tietyillä jänniterajoilla ja EY-direktiivin 89/336/EY vaatimuksia koskien elektromagneettista yhteensopivuutta. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevat materiaalit ja nimikkeet noudattavat EY-direktiivin 89/109/EY vaatimuksia ja 25. tammikuuta 1992, nro. 108 voimaantulleita laillisia soveltamisasetuksia.