



Ohjeet pariston vaihtamiseen (sytytys) :

PLA.NET grilleissä on pietsosähköinen sytytys joka toimii yhdellä AA 1.5V paristolla, joka toimitetaan grillin mukana. Kun paristo on lopussa, vaihda tilalle vastaava paristo (AA 1.5V).

1) Kierrä nuppia (A) vastapäivään (katso nuoli), kunnes paristo on esillä.




2) Irroita paristo jousesta (B).



3) Aseta uusi paristo paikalleen. Pariston (+)plusnapa (C) osoittaa grillin suuntaan. Pariston (-)miinusnapa on kohti painikkeen jousia (B).

4) Kierrä painiketta myötäpäivään kannassaan (D).

Huomio: mikäli painike ei kierry kunnolla kantaan (D), se tarkoittaa että painike on väärässä asennossa ja paristo ei saa virtaa (D).



5) Tarkista asennettu paristo sytyttämällä grilli.

Mikäli et käytä grilliä pitkään aikaan, poista paristo grillistä säilytyksen ajaksi.